

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
А	Вход среды	1
Б	Выход среды	1
В	Дренаж	1
Г	Люк для обслуживания каплеуловителя и фильтрующего элемента	1
Д	Люк для обслуживания емкости	1
Е1, Е2	Для измерения перепада давления	2
И1	Штуцер для подключения сигнализатора уровня	1
Ж	Для клапана предохранительного	1
К	Воздушник	1
Л1	Вход теплоносителя	1
Л2	Выход теплоносителя	1

